

## Sauna ja kylpyhuone

Sauna ja kylpyhuone on talon kellarissa . Varoitus! Kellarin portaikon korkeus on matala pitkälle henkilölle. Varo päätäsi! Vuokralaisen tavanomainen suomalainen saunankäyttötapa, kerran viikossa, sisältyy vuokraan. Vieraiden saunottaminen ei kuitenkaan sisälly vuokraan.

Sauna lämpiää oletuslämpötilaan 80 asteiseksi alle 40 minuutissa. Kiukaalle ei saa heittää vettä ennen kuin se on kuuma (kylmänä vesi ei höyrysty vaan kertyy kiukaan pohjalle ja saattaa aiheuttaa sähkövian). Lämpötila-anturi on lähellä kattoa, joten istumakorkeudella lämpötila on asetettua alhaisempi. Jos oletuksena oleva toiminta-aika kaksi tuntia ei riitä saunomiseen, oletusaikaa voi muuttaa ohjaimesta, joka on kellarin portaiden alapäässä. Ohjaimesta voi asettaa myös ennakkooajan, jonka jälkeen sauna alkaa lämmitä. Älä laita koskaan mitään muuta kiukaan päälle kuin vettä.

Ilmanvaihdon riittämisen sanomisen aikana voi varmistaa säätämällä ilmanvaihtokoneen nopeus asentoon 3 tai 4. Ilma otetaan saunaan suoraan ulkoa mutta poistetaan ilmanvaihtokoneen avulla.

Käytä saunassa kertakäyttöisiä tai pellavaisia laudeliinoja.

Kiukaan takan oleva tuloilmaventtiili kannattaa aukaista saunaa mennessään ja **sulkea saunomisen jälkeen**. Suoraan ulkoa tuleva kylmä ilma jäädyttää tiloja tarpeettomasti silloin, kun saunaa ei käytetä.

Poistoilma johdetaan lauteen alla olevan venttiilin kautta ilmanvaihtokoneeseen. Se on aina auki.

Takaseinällä oleva venttiili pitää olla kiinni. Se on vain varalla kesän aikaista käyttöä varten.

Tyhjennä kiulu vedestä saunomisen jälkeen.